

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien, les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. **Un emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation, entrainera la perte de garantie.** *le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF 13290 ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° **04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures.** Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.**

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. **Nous vous préconisons vivement de le conserver** et de l'utiliser pour expédier votre appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet appareil, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un produit similaire. Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES.

Kitchen Studio

MODE D'EMPLOI GRILL PAIN KS.T-17SS

édition 10/20



USAGE DOMESTIQUE et similaire (voir page 7)

Puissance : 1000 watts pour une alimentation en 220 – 240V ~ 50/60Hz.

Dimensions (cm) : H19,3 x L39 x P15 / 1,69 kg

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

REMARQUES et CONSEILS IMPORTANTS

A lire impérativement avant utilisation de votre appareil

LORS DE LA PREMIERE UTILISATION, L'APPAREIL NEUF PEUT DEGAGER DE LA FUMEE ET UNE ODEUR DESAGREABLE. CECI EST PARFAITEMENT NORMAL ET DISPARAITRA QUELQUES MINUTES APRES LA MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Faire griller uniquement du pain "nature" dans votre appareil sans "aliment" additionnel (beurre, chocolat, confiture etc...)

La tranche ne doit pas dépasser 24 cm de long et 3 cm d'épaisseur

Ne pas utiliser pour autre chose que du pain ou des toasts

LE PAIN PEUT S'ENFLAMMER, IL EST INDISPENSABLE DE LAISSER UN ESPACE SUFFISANT AUTOUR DE L'APPAREIL. SI LE PAIN PREND FEU, DEBRANCHEZ LE CORDON DE LA PRISE MURALE SANS ATTENDRE ET ETEINDRE LES FLAMMES AVEC UN CHIFFON HUMIDE

IL EST INDISPENSABLE DE NETTOYER TRES REGULIEREMENT L'APPAREIL Il est important de garder propre tout le matériel touchant à l'alimentaire, **votre appareil doit être nettoyé manuellement régulièrement**

Ne pas toucher les surfaces chaudes... risque de brûlures... na pas manipuler l'appareil lorsqu'il est chaud et attendre qu'il refroidisse complètement avant de le déplacer

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

1. Vérifier que l'appareil est arrêté thermostat au minimum
2. Débrancher l'appareil de la prise murale et laisser refroidir complètement
3. Votre appareil **doit être nettoyé** avant de le ranger
4. Nettoyer manuellement la carrosserie extérieure de l'appareil à l'aide d'un linge légèrement humide et doux, bien essuyer avant rangement ou utilisation.
5. Ne pas immerger dans l'eau afin de prévenir tout risque d'électrocution.
6. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
7. Ne pas nettoyer les résistances avec un ustensile coupant ou tranchant
8. Ranger l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

Comment retirer les miettes à l'intérieur de l'appareil ?

1. Laisser refroidir votre grille-pain et retirer le tiroir ramasse miettes et le vider
2. Nettoyer le ramasse miettes avec un linge légèrement humide
3. Bien sécher le ramasse miettes avant de le repositionner dans l'appareil
4. Ne pas oublier de repositionner le tiroir ramasse miettes après nettoyage...l'appareil ne doit jamais fonctionner sans le tiroir ramasse miettes. Ne jamais laisser les miettes s'accumuler... le tiroir ramasse miettes est à vider après chaque utilisation... avant si nécessaire

UTILISATION DOMESTIQUE et SIMILAIRE

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnement professionnels
- Dans des fermes
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Préalable : Avant la 1^{ère} utilisation, il convient d'enlever toutes les protections d'emballage et faire fonctionner l'appareil "à vide" pendant 15 minutes

1. Positionner la tranche de pain dans la fente de l'appareil sans jamais dépasser une épaisseur de 30mm et une longueur de 240 mm pour la tranche...sinon elle risque de se coincer... elle doit rester "mobile" dans l'appareil
2. Sélectionner le niveau de grillage souhaité... grillage le plus élevé en position 6 et le moins élevé en position 1
3. Brancher le cordon électrique dans la prise murale'
4. Descendre le levier de mise en fonctionnement jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position basse... le grillage de la tranche de pain débute à ce moment-là.
5. La tranche remonte automatiquement une fois que le cycle de grillage est terminé
6. Retirer le pain... attention il est chaud !
7. Vous pouvez interrompre le cycle de grillage avant son terme, en appuyant sur le bouton arrêt
8. **Fonction réchauffage** : Elle permet de réchauffer une tranche de pain déjà grillée mais qui a refroidi. Il faut d'abord descendre le levier puis appuyer sur le bouton réchauffage pour démarrer le cycle
9. **Fonction décongélation** : Cette fonction permet de griller un pain congelé. Positionner le bouton du thermostat sur la puissance désirée, puis descendre le levier et enfin appuyer sur le bouton décongélation
10. **Remarque importante**: Si une tranche reste bloquée dans l'appareil, il faut d'abord débrancher le cordon de la prise murale, attendre le refroidissement complet, puis seulement à ce stade vous pouvez tenter de décoincer la tranche

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecter à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide

3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation
6. Ne pas utiliser à l'extérieur
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillés ou humides
8. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts
9. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
10. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
11. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil
12. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
13. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée
14. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu
15. Débrancher l'appareil en cas d'erreur pendant l'usage, avant chaque nettoyage et après chaque emploi
16. A utiliser uniquement pour faire griller du pain ou des toasts

17. **Positionnement de l'appareil dans la cuisine** : Laisser un espace d'au moins 30 centimètres de chaque côté et sur le dessus de l'appareil. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, stable, propre, horizontale (non inclinée), solide (supporte le poids) et qu'elle n'est pas chaude, pour garantir son fonctionnement en toute sécurité. Placer l'appareil à l'écart du rayonnement solaire, à l'écart des rideaux, tentures et tout objet inflammable
18. Ne pas tenter de déplacer l'appareil lorsqu'il est plein, il faut le vider complètement avant de le déplacer ou de le ranger
19. Le pain peut brûler, en conséquence ne pas utiliser le grille pain à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que des rideaux
20. Pour éteindre l'appareil il faut appuyer sur le bouton d'arrêt et attendre puis débrancher de la prise murale

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Le range cordon et le tiroir de récupération des miettes sont sous l'appareil