



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

⚠ INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.



- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

⚠ UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

⚠ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

⚠ AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

- Le pain peut s'enflammer ; n'utilisez donc jamais le grille-pain à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux.
- Les surfaces de cet appareil s'échauffent en cours d'utilisation. Pour éviter toute brûlure, il est recommandé de ne pas toucher cet appareil quand il est en cours d'utilisation.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud. Laissez refroidir l'appareil avant de le déplacer.
- Gardez l'appareil éloigné de tout objet pouvant prendre feu, comme les rideaux, les serviettes, ...
- N'utilisez pas l'appareil s'il renferme encore de l'eau ou si des éléments sont encore humides après leur nettoyage.
- N'utilisez jamais d'objets pointus ou métalliques pour retirer le toast du grille-pain.
- Assurez-vous que la tranche de pain n'est pas trop épaisse. Ne l'enveloppez jamais dans du papier aluminium ! Cela pourrait provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Un temps de cuisson trop long pourrait provoquer un incendie.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Fente
2. Bouton d'enclenchement
3. Bouton de grillage
4. STOP : bouton d'arrêt
5. REHEAT : fonction de réchauffage
6. DEFROST : fonction de décongélation
7. Tiroir à miettes
8. Support petits pains intégré
9. Levier pour petits pains
10. Rangement du cordon



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Ôtez tout le matériel d'emballage. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- Faites-le fonctionner à vide pour la première fois. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas et mettez le degré de grillage au maximum (7). De cette manière vous brûlez les saletés éventuelles de la production ou du transport. Une légère fumée et odeur peuvent se dégager. Ceci est normal.

UTILISATION

1. Mettez la fiche dans la prise de courant.
2. Sélectionnez le degré de grillage désiré et posez une tranche de pain dans l'ouverture. Conseil : si vous ne souhaitez griller qu'une tranche, choisissez un niveau de brunissement inférieur à celui utilisé pour griller deux tranches.
3. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas. L'appareil se met automatiquement à chauffer. Le pain est centré automatiquement pour un grillage égal.
4. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement. L'appareil s'éteint automatiquement.



5. Après utilisation, débranchez l'appareil.

 Ne pas utiliser d'objets pointus pour retirer le toast du grille-pain.

BOUTON D'ARRÊT (STOP)

Vous pouvez appuyer sur le bouton arrêt pour interrompre la cuisson du pain à tout moment.

FONCTION RECHAUFFER (REHEAT)


Avec la fonction réchauffer, vous pouvez réchauffer du pain déjà grillé. Placez le pain à réchauffer dans la fente de l'appareil. Abaissez le chariot éjecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille. Le pain sera réchauffé rapidement sans trop brunir. Appuyez sur le bouton « reheat ». Une fois le pain réchauffé, le chariot éjecteur remonte et vous pouvez sortir le pain de la fente de l'appareil.

FONCTION DECONGELER (DEFROST)

Si vous souhaitez griller du pain congelé, vous pouvez utiliser la fonction de décongélation. Placez le pain congelé dans la fente. Abaissez le chariot éjecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille. Le grille-pain tient compte du temps de cuisson prolongé. Appuyez sur le bouton « defrost ». Une fois le pain grillé, le chariot éjecteur remonte et vous pouvez sortir le pain grillé de la fente de l'appareil.

SUPPORT POUR PETITS PAINS

Pour réchauffer des viennoiseries et les déguster bien croustillantes, utilisez le support pour petits pains. Poussez le levier du support pour petits pains vers le bas pour déployer le support intégré. Déposez les viennoiseries sur la grille. Réglez le degré de brunissage souhaité. Abaissez le chariot éjecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille. Si vous le souhaitez, retournez les viennoiseries puis répétez l'opération.

 Ne placez jamais les petits pains que vous souhaitez réchauffer sur le dessus du grille-pain. Utilisez le support pour petits pains pour éviter d'endommager le grille-pain.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le complètement refroidir.
- Pour nettoyer les parois extérieures, utilisez un chiffon doux et légèrement humide, ensuite séchez-les.
- N'utilisez pas de fourchette ou autre objet tranchant pour nettoyer l'intérieur du grille-pain. Ceci pourrait endommager les éléments chauffants.
- Faites glisser le tiroir ramasse-miettes hors du grille-pain et éliminez les miettes. Nettoyez le bac à miettes avec un chiffon humide. Le bac à miettes doit être parfaitement sec avant de le refermer. Veillez toujours à ce que le bac soit bien fermé.
- N'enroulez pas le cordon électrique autour de l'appareil, utilisez plutôt le logement pour cordon situé sous le grille-pain.

 N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

 N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.



PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil dégage de la fumée pendant l'utilisation.	Appuyez sur le bouton stop (STOP) pour arrêter le grillage.
Mon toast est prêt, mais le temps de grillage n'est pas encore écoulé.	Appuyez sur le bouton stop (STOP) pour arrêter le grillage.
L'appareil dégage une odeur de brûlé pendant son utilisation.	Nettoyez l'appareil et le tiroir ramasse-miettes comme indiqué dans la section « Nettoyage et entretien ».
Le pain est bloqué dans la fente.	Débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir. Essayez de retirer le pain prudemment pour ne pas endommager les éléments chauffants. N'utilisez jamais d'objet métallique pour retirer le pain.
Le pain est trop ou pas assez grillé.	Vérifiez le degré de brunissement sélectionné. Choisissez un niveau de brunissement inférieur si le pain est trop grillé, ou un niveau de brunissement supérieur s'il n'est pas assez grillé.

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be