

# DOMO

**HANDLEIDING  
MODE D'EMPLOI  
GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTION BOOKLET  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE**

STAAFMIXER

MIXEUR PLONGEUR

STABMIXER

STICK MIXER

MINIPIMER

TYČOVÝ MIXÉR S MINISEKÁČKEM  
TYČOVÝ MIXÉR S MINI SEKÁČIKOM



DO9144M

PRODUCT OF LINEA 2000

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique:**

- Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :
  - Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables
  - Fermes
  - Chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
  - Chambres d'hôtes ou comparables
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (y inclus les enfants) présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont sous surveillance ou qu'elles ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en

toute sécurité, par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être sous surveillance, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Mettez au préalable tous les boutons en position « arrêt » et débranchez l'appareil en saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- En cas de dégâts au cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un centre de services ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout accident.

- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux normes et standards locaux.
- N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou lorsque l'appareil est lui-même endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation court, afin d'éviter que des personnes ou objets s'enroulent dans le cordon ou tombent à cause de ce dernier. **N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE.**
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Ne branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant qu'après être sûr que l'appareil soit correctement monté. Pour débrancher l'appareil, la commande doit être préalablement placée en position « OFF » ou « 0 ». Après quoi, la fiche électrique peut être retirée de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil pour le débrancher.
- N'utilisez pas l'appareil s'il renferme encore de l'eau ou si des éléments sont encore humides après leur nettoyage.
- N'utilisez jamais l'appareil à vide.
- Soyez extrêmement prudent en saisissant les accessoires tranchants, tels les lames. Ne saisissez les accessoires que lorsqu'ils sont à l'arrêt complet dans l'appareil.

- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.
- Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces règles sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER  
ULTÉRIEUREMENT

## ÉLÉMENTS

1. Régulateur de vitesse
2. Bouton marche/arrêt
3. Bouton Turbo
4. Bloc-moteur
5. Mixeur plongeur
6. Fouet
7. Hachoir
  - a. Couvercle
  - b. Lame
  - c. Bol
8. Verre gradué



## AVANT UTILISATION

1. Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
2. Nettoyez le mixeur-plongeur avant de l'utiliser. Voir chapitre « Nettoyage »

## UTILISATION

### Mixeur plongeur

Le mixeur convient à la préparation de sauces, potages, mayonnaises, repas pour bébés, milk-shakes et autres aliments mixés.

Attention: ne mixez pas d'aliments sans y avoir ajouté un liquide.

1. Emboîtez l'embout mixeur sur le bloc-moteur en le faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'au déclic.
2. Branchez l'appareil.
3. Placez le batteur verticalement dans le bol contenant les ingrédients. Pour éviter les éclaboussures, ne tenez pas le batteur incliné.
4. Choisissez la vitesse avec le régulateur de vitesse et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mixer à la vitesse sélectionnée. Maintenez-le enfoncé. Vous pouvez également régler la vitesse tout en mixant vos aliments, en utilisant le

régulateur de vitesse.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Turbo pour mixer tout de suite à pleine vitesse.

Attention: Ne mixez pas pendant plus de 1 minute d'affilée.

5. Après utilisation, débranchez l'appareil. Retirez l'embout mixeur en le faisant tourner dans le sens horaire.

### **Fouet**

La batteur convient pour battre des blancs d'œufs, de la crème fraîche, des desserts préparés, ...

1. Placez le batteur sur le bloc-moteur et faites-le tourner dans le sens antihorlogique jusqu'à encliquetage.
2. Branchez l'appareil.
3. Placez le batteur verticalement dans le bol contenant les ingrédients. Pour éviter les éclaboussures, ne tenez pas le batteur incliné.
4. Choisissez la vitesse avec le régulateur de vitesse et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour actionner le batteur. Maintenez-le enfoncé. Vous pouvez également régler la vitesse, à l'aide du régulateur de vitesse, pendant le fonctionnement du batteur. Ou enfoncer le bouton Turbo pour battre immédiatement à pleine vitesse.

Attention : n'utilisez pas le batteur plus d'1 minute sans interruption.

5. Après utilisation, débranchez l'appareil. Retirez le batteur en le faisant tourner dans le sens horlogique.

### **Hachoir**

Le hachoir convient pour hacher différentes sortes d'aliments. Enlevez tous les os lorsque vous hachez de la viande. Coupez préalablement la viande en morceaux plus petits. La quantité maximale de viande que vous pouvez hacher est de 200 g.

1. Placez le hachoir sur une surface plane. Placez la lame sur l'axe métallique du bol du hachoir.
2. Ajoutez les aliments.
3. Posez le couvercle sur le hachoir. Placez le bloc-moteur au-dessus du couvercle et faites-le tourner dans le sens antihorlogique jusqu'à encliquetage
4. Branchez l'appareil.
5. Choisissez la vitesse avec le régulateur de vitesse et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour actionner le hachoir. Maintenez-le enfoncé. Vous pouvez également régler la vitesse tout en hachant vos aliments, en utilisant le régulateur de vitesse. Ou enfoncer le bouton Turbo pour hacher immédiatement à pleine vitesse.

Attention : ne hachez pas pendant plus d'1 minute sans interruption.

6. Après utilisation, débranchez l'appareil. Retirez le bloc-moteur du hachoir en le faisant tourner dans le sens horlogique.

## **NETTOYAGE**

- Tirez toujours la fiche hors de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- N'immergez jamais le bloc-moteur dans l'eau. Nettoyez le bloc-moteur uniquement avec un chiffon humide.
- Attention: si vous avez préparé un aliment contenant beaucoup de sel, il convient de rincer immédiatement les lames de l'appareil.
- Retirez le bloc-moteur de l'accessoire utilisé. Rincez l'accessoire à l'eau courante. Ne l'immergez jamais dans l'eau. N'utilisez pas des produits abrasifs ou des détergents pour nettoyer le pied mixeu.
- Séchez soigneusement l'ensemble. Soyez prudent: les lames sont très aiguisées.