

DOMO

**HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NÁVOD K POUŽITÍ**

FAMILY CRÊPES



DO8709P

PRODUCT OF LINEA 2000

CONSIGNES DE SECURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique:

- Lisez ces consignes très attentivement.
Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :
 - Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables
 - Fermes
 - Chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
 - Chambres d'hôtes ou comparables

- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (y inclus les enfants) présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont sous surveillance ou qu'elles ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être sous surveillance, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par

des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous la surveillance d'un adulte.

- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Mettez au préalable tous les boutons en position « arrêt » et débranchez l'appareil en saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- En cas de dégâts au cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un centre de services ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout accident.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : Si la surface est fissurée, éteignez immédiatement l'appareil afin d'éviter tout risque de choc électrique.

- L'appareil peut être utilisé à l'extérieur.
 - Il faut régulièrement contrôler si le cordon d'alimentation n'est pas endommagé ; s'il est endommagé, l'appareil ne peut plus être utilisé.
 - L'appareil doit être équipé d'un disjoncteur différentiel, dont l'intensité de courant n'excède pas 30 mA.
 - L'appareil doit être raccordé à une prise de courant reliée à la terre.
 - Les surfaces de cet appareil s'échauffent en cours d'utilisation. Pour éviter toute brûlure, il est recommandé de ne pas toucher cet appareil, à l'exception des poignées.
-
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
 - Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud. Laissez refroidir l'appareil avant de le déplacer.
 - N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
 - Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
 - Le cordon d'alimentation doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux normes et standards locaux.
 - N'utilisez que les accessoires livrés avec cet appareil.
 - N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou lorsque l'appareil est lui-même endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.
 - N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.

- Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation court, afin d'éviter que des personnes ou objets s'enroulent dans le cordon ou tombent à cause de ce dernier. N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation, pour éviter toute surchauffe.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson à gaz ou électrique chaude, ni sur l'évier ou un four en fonctionnement.
- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- Gardez l'appareil éloigné de tout objet pouvant prendre feu, comme les rideaux, les serviettes, ...
- Ne branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant qu'après vous être assuré que l'appareil soit correctement monté. Pour débrancher l'appareil, la commande doit être préalablement placée en position « OFF » ou « 0 ». Après quoi, la fiche électrique peut être retirée de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil pour le débrancher.
- N'utilisez pas l'appareil s'il renferme encore de l'eau ou si des éléments sont encore humides après leur nettoyage.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.
- N'utilisez jamais l'appareil sur une surface qui pourrait être endommagée par la chaleur ou la vapeur.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et horizontale.
- Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT

ÉLÉMENTS

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Plaque de cuisson
3. Cuillère en plastique



UTILISATION

- Nettoyez la plaque de cuisson avant la première utilisation.
- Branchez l'appareil et allumez-le à l'aide de l'interrupteur.
- Une légère fumée et une certaine odeur peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation, provenant de l'élément de chauffe. C'est tout à fait normal. Il est, pour cette raison, recommandé de faire chauffer d'abord l'appareil sans aliment pendant une dizaine de minutes, en aérant convenablement le local.
- Un court préchauffage est d'ailleurs toujours recommandé lorsque vous utilisez l'appareil.

FAMILY TIME

- Placez l'appareil au centre de la table.
- Préparez la pâte à crêpes.
- Vous pouvez utiliser les zones de cuisson de forme arrondie sur la plaque de cuisson, pour que chacun puisse cuire ses propres petites crêpes.
- Utilisez une spatule ou un grattoir en bois ou en plastique résistant à la chaleur pour retirer les crêpes de l'appareil, de manière à ne pas endommager le revêtement anti-adhésif.

NETTOYAGE

- Éteignez l'appareil en tournant l'interrupteur en position 0.
- Débranchez l'appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le nettoyer.
- Nettoyez la plaque de cuisson en la frottant avec un papier ou un chiffon doux.
- Nettoyez le reste de l'appareil avec un chiffon humide. Veillez à ce qu'aucune humidité ni graisse ne pénètre dans les orifices de ventilation.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou agressifs.
- N'immergez pas la plaque de cuisson dans l'eau ou tout autre liquide.

EXEMPLE RECETTE PÂTE

Cette recette vaut pour 12 à 16 crêpes. Augmentez ou diminuez les quantités à votre guise.

- 5 dl de lait
 - 2 œufs
 - 200 g de farine de pâtisserie
 - 40 g de beurre
 - 2 bâtonnets de vanille
 - sel
 - 1 filet d'huile d'arachide
-
- Vous pouvez aisément préparer la pâte pour ces crêpes dans un mélangeur. Si vous ne possédez pas encore de mélangeur, vous pouvez bien sûr également la préparer de manière traditionnelle. Soyez attentif à ce que la pâte ne contienne plus aucun grumeau.
 - Mesurez la quantité de lait et versez-la dans le bol du mélangeur. Pesez la farine et ajoutez-la au lait avec les œufs.
 - Découpez les bâtonnets de vanille dans le sens de la longueur et raclez les graines pour les extraire de la gousse. Ajoutez ces graines aux autres ingrédients de la pâte.
 - Placez une petite casserole sur feu doux et faites-y fondre le beurre.
 - Versez ensuite le beurre fondu dans le bol du mélangeur. Ajoutez-y enfin une pincée de sel.
 - Mélangez le contenu du bol du mélangeur jusqu'à obtenir une pâte lisse.
 - Versez la pâte dans les zones de cuisson de forme arrondie de Family Crêpes et cuisez les petites crêpes jusqu'à ce qu'elles soient dorées.