



## 2. GESTION LECTURE/ÉCRITURE

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

#### LA GESTION À DISTANCE PAR PC COMMENT ÇA MARCHE ?


La mise en service et la gestion des centrales en Lecture/Écriture sont réalisées sur le logiciel HexaSoft, ou sur le site internet de gestion: [web.hexact.fr](http://web.hexact.fr)

Depuis son ordinateur, le gestionnaire accède à son compte sécurisé en insérant sa carte gestionnaire dans le programmeur USB. Il crée les résidences, les appartements, les accès, les autorisations, les badges et/ou télécommandes sur son compte.

Pour enregistrer, modifier ou annuler un badge, le gestionnaire pose celui-ci sur le programmeur USB relié à l'ordinateur.

Le programmeur transmet (par encodage) les informations au badge. C'est le badge qui transporte les informations nécessaires aux centrales Hexact.

Le badge présenté devant la tête de lecture va transmettre les informations à la centrale. La centrale va mémoriser les données et déclencher l'ouverture de la porte si le badge est autorisé. Seuls les ordinateurs sous Windows sont compatibles avec le programmeur de badges (réf: PGRUSB).



## 3. GESTION AUTONOME

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La programmation des clés ou émetteurs peut se faire par auto-apprentissage sur la tête de lecture ou par saisie directe du numéro sur le clavier de la centrale ou du terminal de la programmation.



## CENTRALES HEXACT. TYPE DE CENTRALES ET LEURS FONCTIONS



ref:MCVE

### MINI CENTRALE 1 PORTE

- Jusqu'à 26.000 clés.
- Platine à défilement jusqu'à 500 noms.
- Admet plages horaires.
- Sauvegarde débrochable.
- Gestion des événements jusqu'à 2.000 (400 avec le TPH).
- Clé passe avec durée de validité et restriction de sites.
- Gestion des badges mains-libres.

#### RÉFÉRENCES

MCVE/V2 MINI CENTRALE VIGIK ÉVOLUÉE  
MCVE/ST MINI CENTRALE VIGIK ÉVOLUÉE  
SANS TÊTE DE LECTURE

#### ACCESSOIRES

4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A



ref:CHE

### CENTRALE 1 À 4 PORTES HEXACTCOM

- Jusqu'à 26.000 clés et/ou télécommandes.
- De 1 à 4 lecteurs de proximité / récepteurs HF.
- De 1 à 4 platines à défilement de noms.
- Jusqu'à 500 noms par platine.
- Admet Plages horaires.
- Gestion des événements jusqu'à 8.000.
- Clé passe avec durée de validité et restriction de sites.
- Gestion des badges mains-libres.
- Modem intégré.

#### RÉFÉRENCES

CHE CENTRALE VIGIK HEXACTCOM  
LHS LECTEUR HEXACTCOM STANDARD  
CXTH CARTE D'EXTENSION HEXACTCOM

Nécessaire pour brancher un 3ème et 4ème lecteurs sur la centrale.

#### ACCESSOIRES

4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A  
CHGSM/ECO TRANSMETTEUR GSM ECO



ref:MCVEGSM

### PACK GSM ECO MINI CENTRALE 1 PORTE

- Jusqu'à 1 accès contrôlé.
- Jusqu'à 26.000 clés.
- Gestion des événements jusqu'à 2.000.
- Gestion des badges mains-libres.
- Bloc GSM inclus.

#### RÉFÉRENCES

MCVEGSM MINI CENTRALE VIGIK ÉVOLUÉE  
AVEC BLOC GSM ECO

#### ACCESSOIRES

4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A



ref:RHEGSM

### PACK GSM ECO RÉCEPTEUR HF

- Jusqu'à 2 accès contrôlés.
- Jusqu'à 500 télécommandes.
- Gestion des événements jusqu'à 2.000.
- Bloc GSM inclus.

#### RÉFÉRENCES

RHEGSM RÉCEPTEUR HF AVEC BLOC GSM ECO  
ANT868 ANTENNE 868 MHZ  
(pour une antenne supplémentaire)

#### ACCESSOIRES

4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A